



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН MALARE TITAN

Двухкомпонентный наливной акриловый состав для реставрации и защиты покрытий ванн, раковин и душевых поддонов. Обеспечивает высокую прочность, блеск и белизну. Обладает высокой адгезией и стойкостью к истиранию, создает долговечное и износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды и бытовых моющих средств

Область применения:

- Применяется для внутренних работ
- Рекомендуются для восстановления эмалевых покрытий ванн, раковин, душевых поддонов и других аналогичных поверхностей из стали, чугуна и акрила
- Идеально подходит для обновления белизны и блеска повреждённых покрытий, подвергающихся воздействию влаги и моющих средств

Специальные свойства

- Основа материала: Эпоксид
- Компонентность: 2К | Двухкомпонентный
- Эластомер: прочный жесткий монолит
- Высокая проникающая способность
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Стойкость к воздействию погодных факторов
- Стойкость к химии
- Стойкость к механической и вибрационной нагрузке

Физико-химические свойства*

В состоянии поставки

- Внешний вид: жидкость
- Плотность: 1.4-1.6 г/см³
- Вязкость: 1200-1800 сек (по ВЗ-246, 4 мм)
- Содержание сухого остатка: 97%
- Адгезия: 1 балл
- Температура хранения: от -50 °C до + 35 °C
- Сертифицированный срок хранения: 12 месяцев

В процессе применения

- Способ нанесения: Шпатель
- Расход: на 1 кв.м 400-600 гр
- Температура среды при окраске: от + 15 °C до + 35 °C
- Относительная влажность воздуха: 75 %
- Жизнеспособность: 2 часа (после смешивания компонентов)
- Время высыхания на отлип: 10-12 часов
- Время полного высыхания: 24-30 часов
- Время набора технической прочности: 7 суток

После отверждения

- Твердость по Шору D (ГОСТ 24621-91): 65 усл. ед
- Эластичность пленки: 0.1-0.3 мм
- Толщина 1 слоя после сушки: 60-100 мкм
- Сертифицированный срок гарантии: 15 лет



*** Все характеристики сняты в лабораторных условиях спустя 7 дней выдержки**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН MALARE TITAN

	Подготовка поверхности	Основание должно быть сухим и чистым : поверхность зашкурить до матового состояния , затем вымыть и обезжирить ортоксилолом (ацетоном). Дать полностью высохнуть (не протирать) и не прикасаться руками до нанесения состава.
	Подготовка полимера	В емкость с компонентом А ввести компонент Б (в соотношении 6 к 1) и перемешивать 10-20 минут захватывая весь объём. Для точного взвешивания компонентов - использовать весы. Состав не требует разбавления . При необходимости разбавить ацетоном (но не более 5% от общего объема) .
	Применение полимера	Подготовленный полимер наносится на ванну методом налива, для равномерного распределения эмали применяются резиновый шпатель. Отвержденный полимер защищать от механического воздействия, влаги и конденсата в течение времени набора технической прочности.
	Очистка инструмента	Инструмент и оборудование очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Отвержденный материал удалить механически.
	Безопасность и экология	Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. В жидком состоянии при попадании на кожу вытереть хлопчатобумажной салфеткой и промыть теплой водой с мылом. Работы производить в средствах индивидуальной защиты.
	Транспортировка и хранение	Избегать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева.
	Утилизация полимера	В жидком состоянии загрязняет воду. Уничтожать согласно местному действующему законодательству.

Если у вас **есть вопросы или замечания по качеству**, не спешите оставлять негативный отзыв. **Напишите на почту help@malare.pro и наш технолог оперативно поможет вам.** Мы ценим ваше мнение и всегда готовы помочь!